

三菱ふそう
ファイター
FK6/FM6 '92MODEL

トラクター車・消防車
・ダブルキャブ車

整備解説書
追補版



三菱ふそう

ファイター

整備解説書

トラクター車・ダブルキャブ車・消防車

追補版

まえがき

この整備解説書はファイター FK616 トラクター車、FK615, 7, ダブルキャブ車, FK618 消防車及びダブルキャブ消防車の整備にあられる皆さまのために、調整要領及び整備作業要領を記載してあります。

正しい整備、無駄のない迅速な整備を行うため、本書を十分ご活用されますようお願いいたします。

ご不明な点につきましては、最寄りの三菱ふそう販売会社にお問い合わせください。

本書に記載してあります諸元及び整備数値などは、その後の改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

1993年3月

三菱自動車工業株式会社

目次

変更概要

ゼネラル	00
クーリング	14
インテーク&エキゾースト	15
ブレーキ (エアオーバー)	35A
キャブ&ボデー	42
エレクトリカルシステム	

本書は FK616 トラクター車, FK615, 7 ダブルキャブ車, FK618 消防車及びダブルキャブ消防車特有の整備のみを記載した追補版です。

既発行の

ファイター整備解説書 (コード No.)

- 6D1 型エンジン..... (2037905E)
- シャシー I (2032432C)
- シャシー II (2032433C)
- エレクトリカルシステム..... (2032438C)
- エアサス車・4WD 車追補版 (2032436C)
- ABS/ASR..... (2032440C)

と併せてごらんください。

本書はファイターの追加設定車種のトラクター車、ダブルキャブ車及び消防車について、既発行の整備解説書との相違装置について記載してあります。下表にて相違点を確認のうえ、整備を実施してください。

掲載車種

トラクター車 : FK616

ダブルキャブ車 : FK615, FK617, FK618

消防車 : FK618

項目	相違点内容	適用車種	整備要領
グループ 11A エンジン	<p>消防車のオイルパンにオイルパンヒーター及びオイルテンプレージユニットが装着になりますが下記以外の整備要領は同一です。</p>	FK618	オイルパンヒーター及びオイルテンプレージユニットの点検は電気リカルシステムを参照し、それ以外は既発行の整備解説書をごらんください。

整備基準

単位 : mm

部位	点検箇所	基準値 〔 〕内は基本径	限度	処置
-	オイルテンプレージユニットの取付け	T=3.5±0.7kgm	-	-

給油脂及びシール剤使用箇所

部位	箇所	油脂類, シール剤	油量
-	オイルパンヒーターのねじ部に塗布	スリーボンド1215	-