SCREEN TRANSITION

SCREEN TRANSITION

SCREEN TRANSITION

EN01N80ZZZ040102001001

The following outlines how the screen changes.

```
┌─────────────┐
│    Login    │
└─────────────┘
       ⇕
┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌──────────────────────┐
│ Main screen │ ──→ │  Diagnosis  │ ──→ │  Failure phenomenon  │
└─────────────┘     └─────────────┘     ├──────────────────────┤
                                         │    Diagnostic flow   │
                                         ├──────────────────────┤
                                         │ Location information │
                                         │     and schematic    │
                                         ├──────────────────────┤
                                         │   Inspection menu    │
                                         ├──────────────────────┤
                                         │   Data monitor and   │
                                         │     Active test      │
                                         ├──────────────────────┤
                                         │ System protection data│
                                         └──────────────────────┘

                    ┌─────────────┐     ┌──────────────────────┐
                    │Customization│ ──→ │ System specification │
                    └─────────────┘     ├──────────────────────┤
                                         │    Customization     │
                                         ├──────────────────────┤
                                         │Initial setting/initial│
                                         │       learning       │
                                         ├──────────────────────┤
                                         │ System protection data│
                                         ├──────────────────────┤
                                         │    Learned value     │
                                         ├──────────────────────┤
                                         │  Injector correction │
                                         └──────────────────────┘

                    ┌─────────────┐
                    │Reprogramming│
                    └─────────────┘
                    ┌─────────────┐     ┌──────────────────────┐
                    │ Simulation  │ ──→ │   Simulation select  │
                    └─────────────┘     └──────────────────────┘
                    ┌─────────────┐     ┌──────────────────────┐     ┌──────────────────────┐
                    │  Menu bar   │ ──→ │        File          │ ──→ │     Print Setting    │
                    └─────────────┘     └──────────────────────┘     ├──────────────────────┤     ┌──────────────────────┐
                                                                      │   Special Working    │ ──→ │       INF file       │
                                                                      ├──────────────────────┤     │ Creation/registration│
                                                                      │       Restart        │     ├──────────────────────┤
                                                                      ├──────────────────────┤     │Auto leveling constant│
                                                                      │  Data Monitor folder │     │        witing        │
                                                                      ├──────────────────────┤     ├──────────────────────┤
                                                                      │  Online connection   │     │  Meter compensation  │
                                                                      └──────────────────────┘     │        window        │
                                         ┌──────────────────────┐     ┌──────────────────────┐     ├──────────────────────┤
                                         │      Setting         │ ──→ │Communication setting │     │  Read compare data   │
                                         └──────────────────────┘     ├──────────────────────┤     ├──────────────────────┤
                                                                      │   Language setting   │     │ Download of repro file│
                                                                      ├──────────────────────┤     ├──────────────────────┤
                                                                      │     Unit Setting     │     │    Manual update     │
                                                                      ├──────────────────────┤     └──────────────────────┘
                                                                      │     View Setting     │
                                                                      └──────────────────────┘
                                         ┌──────────────────────┐     ┌──────────────────────┐
                                         │      Web page        │ ──→ │     Portal site      │
                                         └──────────────────────┘     └──────────────────────┘
                                         ┌──────────────────────┐     ┌──────────────────────┐
                                         │ Past work information│ ──→ │ Past work information│
                                         └──────────────────────┘     └──────────────────────┘
                                         ┌──────────────────────┐     ┌──────────────────────┐
                                         │    Version info      │ ──→ │     Version info     │
                                         └──────────────────────┘     ├──────────────────────┤
                                                                      │     Release note     │
                                                                      └──────────────────────┘
                                         ┌──────────────────────┐     ┌──────────────────────┐
                                         │       Help           │ ──→ │        Help          │
                                         └──────────────────────┘     ├──────────────────────┤
                                                                      │Diagnostic Information│
                                                                      └──────────────────────┘
```

SHTS80ZZZ0400001